Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione per bottiglie




















- Fotocellula a riflessione polarizzata, ottica ad autocollimazione con luce rossa visibile
- Particolare idoneità per bottiglie altamente trasparenti (PET e vetro)
- Alloggiamento in acciaio inossidabile 316L con design WASH-DOWN
- Finestra frontale di plastica antigraffio ed impervia alla diffusione
- Semplice regolazione mediante tasto bloccabile di apprendimento o ingresso di apprendimento
- Contrassegno
 - ⟨Ex⟩ II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
 - ⟨Ex⟩ II 3D Ex tc IIIC T70°C Cc IP67 X


Disegno quotato




- 37 15, 19,1
- 4x vite M3 x 8 Α **B1** Perno distanziatore **B2** Perno distanziatore Sensore serie 55
- С Fori di fissaggio per viti M3 x 20 D
- Е Targhetta F Asse ottico Diodi indicatori

Collegamento elettrico

Connettore a spina, 4 poli



Connettore a spina, 3 poli



Osservare le avvertenze relative all'installazione e alla messa in servizio!

Non staccare sotto tensione la connessione del sensore all'interno della



PERICOLO

zona a rischio di deflagrazione!



Cavi con connettore M8



Attenzione!

Utilizzare solamente cavi con uscita spina assiale (diritta) (vedere disegno quotato).

Dati tecnici

Dati ottici

Portata limite tipica (TK(S) 100x100) 1) Portata di esercizio 2 Sorgente luminosa 3) Lunghezza d'onda

Comportamento temporale

Frequenza di commutazione Tempo di reazione Tempo di inizializzazione

Dati elettrici

Tensione di esercizio U_R Ripple residuo Corrente a vuoto

Uscita di commutazione .../6D.42 4)

.../6.42 4)

Funzione Tensione di segnale high/low Corrente di uscita Portata

Indicatori

LED verde LED giallo

LED giallo lampeggiante

Dati meccanici

Alloggiamento Alloggiamento di protezione Copertura ottica

Comando

Peso Tipo di collegamento

Dati ambientali

Temp. ambiente (esercizio/magazzino) Circuito di protezione 6) Classe di protezione VDE 7) Grado di protezione Sorgente luminosa Norme di riferimento

Protezione antideflagrante

Contrassegno (CENELEC)

0 ... 3,5m vedi tabelle LED (luce modulata)

620nm (luce rossa visibile, polarizzata)

1000Hz 0,5ms < 300 ms

10 ... 30 VCC (con ripple residuo) \leq 15% di U_B

≤ 18mA

OUT1 (pin 4): PNP commutante senza luce, NPN comm. con luce

1 uscita di commutazione push-pull OUT1 (pin 4): PNP commutante con luce,

NPN commutante senza luce

IN (pin 2): ingresso di apprendimento

commutazione chiaro/scuro ≥ (U_B-2V)/≤ 2V max. 100mA

regolazione tramite apprendimento

stand-by

percorso ottico libero

percorso ottico libero, senza riserva di funzionamento 5)

acciaio inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr 1.4404 acciaio inox AlSI 303, DIN X8CrNIS18-9, W.Nr 1.4305 plastica rivestita (PMMA), antigraffio ed impervia alla diffu-

plastica (TPV-PE), impervia alla diffusione con connettore a spina M8: 130 g connettore M8 a 3 poli

-20°C ... +50°C/-30°C ... +70°C 2, 3 III

IP 67

gruppo libero (a norme EN 62471) IEC 60947-5-2

⟨Ex⟩ II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X (Ex) II 3D Ex to IIIC T70°C Cc IP67 X

- Portata limite tipica: distanza utile massima ottenibile senza riserva di funzionamento
- Portata di esercizio: distanza utile consigliata con riserva di funzionamento
- Durata media 100.000h a temperatura ambiente di 25°C
- Le uscite di commutazione push-pull non devono essere collegate in parallelo
- Segnalazione «senza riserva di funzionamento» tramite LED giallo lampeggiante disponibile solo con regolazione apprendimento standard
- 2 = protezione contro lo scambio delle polarità, 3 = protezione contro il cortocircuito per tutte le uscite a transistor
- Tensione di dimensionamento 50V

Note

Uso conforme

Questo prodotto deve essere messo in servizio solo da personale specializzato ed utilizzato conformemente all'uso previsto. Questo sensore non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.

Per ordinare gli articoli

	Designazione	Codice articolo	
Con connettore M8, 3 poli	PRK 55/6D.42-S8.3 Ex	50115207	
Con connettore M8, 4 poli	PRK 55/6.42-S8 Ex	50119364	

Tabelle

5 0


Rif	lettori alimo	ent	ari				tata rciz	
1	TK(S)	10	00x	100		0	. 3,	0m
2	TK		40)	(60		0	. 2,	0m
3	Pellicola 6		50)	₹50		0	. 1,	2m
4	TK		20)	4 0		0	. 1,	0m
5	Pellicola 4		50)	(50		0	. 0,	5m
1	0						3	3,6
2	0			2,0		2,4		
3	0		1,2		1,4			
4	0 1	1,0		1,2				

Riflettori farmaceutici					Portata di esercizio					
1	TK(S)		40	x60).P	0	1.	2m	
2	TK	-,			BR	53	0	_	_	_
3	TK(S)		20	x 40).P	0	0,	7m	
4	TK(S)			20).P	0	0,	5m	
5	MT	MTK(S) 14x23.P				3.P	0 0,25m			
6	TK				10).P	0	0,	2m	
1	0						1	,2		1,4
2	0					1,0	- 1	,2		
3	0			0,7		0,8				
4	0		0,5		0,6		-			
5	0	0,25		0,3		-				
6	0	0,2	(),25						


Portata di esercizio [m] Portata limite tipica [m]

= incollabile TKS ... = avvitabile

Diagrammi







- TK 100x100
- В TKS 40x60
- TKS 20x40
- Pellicola 4: 50x50

PRK 55 Ex Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione per bottiglie

Regolazione del sensore (apprendimento) con il tasto di apprendimento



- Il sensore è preregolato sulla distanza utile massima.
 Suggerimento: eseguire l'apprendimento solo se gli oggetti desiderati non vengono riconosciuti affidabilmente.
- Prima dell'apprendimento:

 liberare il percorso ottico verso il riflettore!

 La regolazione dell'apparecchio viene memorizzata in maniera non volatile, per cui la riparametrizzazione non è necessaria in caso di black-out o spegnimento.




Apprendimento per una sensibilità del sensore dell'11% (bottiglie altamente trasparenti e pellicole di spessore > 20µm)

- Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento fino al lampeggio contemporaneo di entrambi i LED.
- Rilasciare il tasto di apprendimento.
- Finito.



Dopo l'apprendimento, il sensore commuta quando il raggio luminoso viene coperto per circa l'11% dall'oggetto.




Apprendimento per una sensibilità del sensore del 18% (bottiglie standard)

- Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento fino al lampeggio <u>alterno</u> di entrambi i LED.
- Rilasciare il tasto di apprendimento.
- Finito.




Dopo l'apprendimento, il sensore commuta quando il raggio luminoso viene coperto per circa il 18% dall'oggetto.



Apprendimento sulla portata massima (impostazione predefinita alla fornitura)

- Prima dell'apprendimento: <u>coprire</u> il percorso ottico verso il riflettore!
- Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento fino al lampeggio <u>contemporaneo</u> di entrambi i LED.
- Rilasciare il tasto di apprendimento.
- Finito.




Regolazione del comportamento dell'uscita di commutazione – commutazione chiaro/scuro

 Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento fino al lampeggio del LED verde. Il LED giallo segnala la regolazione attuale dell'uscita di commutazione:

Acceso = uscita commutante con luce Spento = uscita commutante senza luce

- Continuare a tenere premuto il tasto di apprendimento per invertire il comportamento di commutazione.
- Rilasciare il tasto di apprendimento.
- Finito.



PRK 55/6D.42-S8.3 Ex - 02 2012/09

PRK 55 Ex Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione per bottiglie

Istruzioni per l'uso sicuro di sensori in zone a rischio di deflagrazione.

L'area di validità comprende tutti gli apparecchi del gruppo II, categoria 3, zona 2 («Gas-Ex») e zona 22 («Dust-Ex»).



- Controllare se la classificazione dei mezzi di esercizio corrisponde alle esigenze del caso applicativo.
- Un funzionamento sicuro è possibile solo con un utilizzo corretto e conforme all'uso previsto.
- In condizioni sfavorevoli e se utilizzati scorrettamente, i mezzi di esercizio elettrici in zone a rischio di deflagrazione possono nuocere alla salute di persone e di animali e pregiudicare la sicurezza di beni materiali.
- Vanno osservate le disposizioni nazionali in vigore (ad es. EN 60079-14) per la progettazione e la creazione di impianti protetti da esplosione.

Installazione e messa in servizio

- Gli apparecchi devono essere installati e messi in funzione solo da personale elettrotecnico specializzato, il quale dovrà essere a conoscenza delle disposizioni in vigore e del funzionamento di mezzi di esercizio con protezione contro l'esplosione.
- Devono essere evitate cariche statiche sulle superfici sintetiche.
- Per evitare la separazione accidentale sotto tensione, gli apparecchi con connettore (ad es. serie 46B) devono essere provvisti di un fusibile o di una protezione meccanica di bloccaggio (ad es. K-V M12-Ex, cod. art. 50109217). L'avvertimento «Non staccare sotto tensione» accluso all'apparecchio deve essere applicato sul sensore o sull'elemento di fissaggio in modo che sia perfettamente visibile.
- Gli apparecchi con coperchio del vano dei morsetti (ad esempio serie 96) devono essere messi in servizio solo se il coperchio
 del vano dei morsetti dell'apparecchio è chiuso correttamente.
- I cavi di collegamento ed i connettori devono essere protetti dalla trazione e dalla compressione eccessive.
- Evitare i depositi di polvere sugli apparecchi.
- Parti metalliche (ad es. alloggiamenti, elementi di fissaggio) devono essere incluse nella compensazione del potenziale per evitare una carica elettrostatica.

Riparazione e manutenzione

- Non devono essere effettuate modifiche agli apparecchi protetti da esplosione.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da una persona qualificata o dal costruttore.
- Gli apparecchi guasti devono essere sostituiti immediatamente.
- Interventi di manutenzione ciclici non sono normalmente necessari.
- A seconda delle condizioni ambientali, può rendersi necessaria di tanto in tanto una pulizia delle superfici ottiche sui sensori.
 Questa pulizia deve essere effettuata solo da persone appositamente addestrate. Si consiglia a tale scopo l'utilizzo di un panno morbido e umido. È vietato l'uso di detergenti che contengono solventi.

Resistenza alle sostanze chimiche

- I sensori mostrano una buona resistenza a molti acidi e basi diluiti (deboli).
- L'esposizione a solventi organici è possibile solo in determinate condizioni e per breve durata.
- La resistenza alle singole sostanze chimiche va verificata nel caso specifico.

Condizioni particolari

- Per il collegamento del connettore M8, il sensore deve essere rimosso dall'alloggiamento di protezione. Una volta avvenuto il
 collegamento, il sensore va nuovamente installato in modo conforme nell'alloggiamento di protezione. Non è consentito il
 funzionamento senza alloggiamento di protezione.
- Una volta collegato il sensore al connettore M8 e collocato in modo conforme nell'alloggiamento di protezione, il connettore non potrà più essere staccato accidentalmente. Un'ulteriore misura di protezione meccanica non risulta quindi necessaria.
- Gli apparecchi devono esser montati in modo tale da essere protetti da radiazioni UV dirette (luce solare).

Note applicative





- Per superfici riflettenti (ad esempio metalli) il fascio di luce non deve incidere ortogonalmente sulla superficie dell'oggetto. Una leggera posizione inclinata è sufficiente per evitare la riflessione diretta indesiderata. Eventualmente ciò può portare alla riduzione della portata del tasteggio.
- Gli oggetti devono entrare solo lateralmente da destra o da sinistra. L'ingresso di oggetti dal lato del connettore a spina o dell'operatore va evitato.
- Oltre la portata operativa di tasteggio il sensore funziona come fotocellula a tasteggio energetica. Gli oggetti chiari possono essere riconosciuti affidabilmente fino alla portata di tasteggio limite.
- I sensori sono dotati di efficaci misure per evitare il più possibile mutue interferenze in caso di montaggio frontale. Il montaggio frontale di più sensori dello stesso tipo va tuttavia evitato in qualsiasi caso.

PRK 55/6D.42-S8.3 Ex - 02 2012/09

PRK 55 Ex Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione per bottiglie

Istruzioni di montaggio








2a, 2b Perno distanziatore (montato)


3 Vite M3

4 Rondella

5a, 5b Elementi di fissaggio (ad esempio UMS 25, BT 25, ...)

6 Coprigiunto BT 3





2. Munire le viti di fissaggio pos. 3 di rondelle pos. 4, inserirle nell'apparecchio come da schizzo ①, ②, ③ secondo la situazione di montaggio e serrare bene.

Dichiarazione di conformità

Leuze electronic

the sensor people

EG-KONFORMITÄTS-**ERKLÄRUNG**

EC DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Der Hersteller

The Manufacturer

Le constructeur

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, PO Box 1111 73277 Owen, Germany

erklärt, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte den einschlägigen Anforderungen der genannten EG-Richtlinien und Normen für die Gerätegruppe II und die Gerätekategorie 3 entsprechen.

declares that the following listed products fulfil the relevant provisions of the mentioned EC Directives and for equipment standards group II equipment and category 3.

déclare que les produits identifiés suivants sont conformes aux directives CE et normes mentionnées pour les appareils du groupe II et catégorie 3.

Produktbeschreibung:

Description of product:

Description de produit:

Optische Sensoren HRTR/PRK 55/...-S8..Ex

Optical sensors HRTR/PRK 55/...-S8..Ex

Détecteurs optiques HRTR/PRK 55/...-\$8..Ex

Kennzeichnung Gas / Staub:

Marking for gas / dust:

Marquage gaz / poussière:

⟨Ex⟩ II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X

II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc IP67 x

Angewandte EG-Richtlinie(n):

Applied EC Directive(s):

Directive(s) CE appliquées:

94/9 EG 2004/108/EG

94/9EC 2004/108/EC

94/9CE 2004/108/CE

Angewandte Normen:

Applied standards:

Normes appliquées:

EN 60947-5-2:2007 EN 60079-15:2005 EN 60079-31:2009

EN 60079-0:2009 EN 60079-28:2007

Dr. Harald Grübel, Geschäftsführer / Director / Directeur

Leuze electronic GmbH + Co. KG Ledze electrolic Shibit + Co. In der Braike 1 D-73277 Owen Telefon +49 (0) 7021 573-0 Telefax +49 (0) 7021 573-199 info@leuze.de www.leuze.com LEO-ZQM-149-01-FO

Leuze electronic GmbH + Co. KG, Sitz Owen, Registergericht Stuttgart, HRA 230712
Persönlich haftende Gesellschafterin Leuze electronic Geschäftsführungs-GmbH,
Sitz Owen, Registergericht Stuttgart, HRB 230550
Geschäftsführer Dr. Harald Grübel (Vorsitzender), Karsten Just
USt.-IdNr. DE 145912521 | Zollnummer 2554232 Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen Only our current Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply